

ドライバーズ・エイド
リモコン受信器
RC-441

仕 様 書

B	17. 09. 22	無線仕様・無線外觀図変更。					来女木
A	14. 04. 03	無線・外觀図変更。					三浦
改定	日 付	改 定 履 歴				変No.	担 当
作 成		2 0 0 4 年 0 4 月 2 3 日			株 式 会 社 パ ン ト ス 開 発 ・ 製 造 部 技 術 課		
改 定		2 0 1 7 年 0 9 月 2 2 日					
内 容	本 文 1 頁	作 成	検 図	承 認	図 面 番 号		改定
	図 表 2 枚	奥 山	三浦	三浦	R C 4 4 1 - 0 0 - 0 0 0 1		B
	表紙共 3 枚						

1. 概要

R C - 4 4 1 は、ドライバーズ・エイド T M - 5 0 0 0 の遠隔操作を行うための受信器です。ポータブル送信器 R C - 4 4 4 以外の送信器と組み合わせて使用します。無線方式と有線方式の 2 種類が用意されていますので、設置環境に応じて選ぶことができます。

本装置は、内蔵スピーカ、使用頻度の少ない操作スイッチ、リモコンの中継コネクタで構成されています。送信器 R C - 4 4 8 を使用する場合は、本装置の操作スイッチは操作の必要はありません。

2. 仕様

項 目	仕 様	
	有 線	無 線
型名	R C - 4 4 1 (0 1 仕様)	R C - 4 4 1 (0 2 仕様)
操作スイッチ	押しボタン 1 2 個 ①MENU▲..... モードメニューにメニュー切換、カーソル移動 ②MENU▼..... シフトメニューにメニュー切換、カーソル移動 ③INCR (SPAN).... カーソル移動、数値増加、S P A N 調整 ④DECR (ZERO).... カーソル移動、数値減少、Z E R O 調整 ⑤ENTER..... メニュー確定、C A L 確定 ⑥CAL..... 車速校正 ⑦W. START..... 暖機スタート ⑧W. STOP..... 暖機ストップ、車速基準切換 ⑨km/h (mph).... 車速単位切換 ⑩READY..... 運転画面 ⑪STOP..... 運転終了 ⑫START (OK).... 運転開始	
スピーカ	コーン型、口径 1 0 0 m m、M a x 4 W	
無線／受信部		受信周波数 920MHz 帯 受信距離 約 10m (使用条件による)
電源	A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z 約 1 0 W	
動作環境	温度 0 ~ 4 0 ℃ 湿度 2 0 ~ 8 0 % R H (結露のないこと)	
保存環境	温度 - 2 0 ~ 6 0 ℃ 湿度 1 0 ~ 8 5 % R H (結露のないこと)	
外形寸法	1 4 5 (W) × 2 5 0 (H) × 8 0 (D) m m (突起物含まず) 外観図 R C 4 4 1 - 0 0 - 0 0 1 2 A 参照	1 4 5 (W) × 2 5 0 (H) × 8 0 (D) m m (突起物、無線アンテナ含まず) 外観図 R C 4 4 1 - 0 0 - 0 0 1 1 B 参照
重量	約 2 k g	
付属品 ※1	A C 電源ケーブル 1 レシーバケーブル 1	A C 電源ケーブル 1 レシーバケーブル 1 アンテナ 1

※1 付属ケーブルの長さは設置サイト毎に取り決めます。

